

# Gebruiksaanwijzingen keuken



## Onderhoud

- De reiniging van houten-, lak-, folie- en kunststoffronten dienen uitsluitend te gebeuren met de in huishouden voorhanden zijnde water oplosbare reinigingsmiddelen. Geen agressieve of schurende middelen gebruiken.
- Voorkom overmatig waterverbruik tijdens het schoonmaken.
- Na het schoonmaken goed droog wrijven; om te voorkomen dat water in hoeken en naden achterblijft.
- Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunt u met een kunststofreiniger schoonmaken.
- Meubelpoets en was zijn niet geschikt.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Laat geen natte of vochtige doekjes of dweilen gedurende lange tijd op de kastbodems of -planken liggen. Voorkom langdurige inwerking van vocht.
- Aanrechtbladen en spoelbakken kunt u op dezelfde manier schoonmaken, zo nodig met het gebruik van een borsteltje en/ of vloeibaar schuurmiddel (geen schuurpoeder). Gebruik geen schurende middelen zoals cleaner, staalwol, pannenspons of scotchbrite.
- Voor het onderhouden en schoonmaken van apparatuur wordt verwezen naar de voorschriften van de apparatenleveranciers.



# Gebruiksaanwijzingen keuken



## Gebruik

- Zet geen hete pannen op het aanrechtblad, gebruik altijd onderzetters.
- Bij het snijden op het aanrechtblad adviseren wij u altijd een snijplank gebruiken.
- Koffiezetters, waterkokers e.d. nooit direct onder de hangkasten gebruiken.
- Laat een oven niet afkoelen met een geopende deur en laat de deur van een hete oven nooit onnodig lang open staan.
- Laat de kookzone van een gaskookplaat nooit branden zonder een pan op het vuur.
- Open niet de deur van een in werking zijnde afwasautomaat.
- Open niet de deur van een afwasautomaat die gevuld is met hete vochtige lucht.

